


Sikkerhed på Windows telefoner


Opdater telefonen

Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle sikkerhedsproblemer kan være blevet dækket i de seneste opdateringer.

For at se hvilken software, der er på telefonen, skal du:

1. Gå ind i indstillinger 
2. Tryk på "om"
3. Under "telefonoplysninger" vil det være muligt at se, hvilken software der er installeret på telefonen.


For at se om den nyeste software opdatering er installeret, skal du:

1. Gå ind i indstillinger 
2. Tryk på "opdatering af telefon"
3. Tryk på "søg efter opdateringer"

Skærmlås

Med en Windows-telefon er det muligt at indstille telefonen, så man skal skrive en adgangskode for at komme ind på den. Du kan selv angive en kode baseret på tal fra 0-9. Adgangskoden skal bestå af mindst 4 cifre.

For at slå adgangskoden til, skal du:


1. Gå ind i indstillinger 
2. Tryk på "låseskærm"
3. Nederst vil du finde "adgangskode", som du slår til. Du vil her blive bedt om at lave en kode.


Når du har lavet en kode, kan du indstille hvor langt tid, der skal gå, før din telefon kræver adgangskoden - f.eks. efter 30 sekunder.

Slå GPS'en fra

Slukker du for GPS'en, lukker du for adgangen for alle apps og der kan derfor være nogle funktioner, der ikke virker. Her er det muligt at tænde GPS'en, mens du har brug for den, og derefter slå den fra igen.

For at slukke for GPS'en skal du:

1. Gå ind i indstillinger 
2. Tryk på "placering"
3. Slå "placeringstjenester" fra

Det er muligt, hvis GPS'en er tændt, at se om en app bruger din placering ved at kigge efter dette ikon . Gå ind i ovenstående menu og tjek om "Vis ikon" er slået til.

Hvis GPS'en er slået fra, og du bruger en app, der skal have adgang til din GPS, vil du få en besked om at slå GPS'en til. Det er vigtigt at huske, at når du går ud af appen, slår den ikke automatisk GPS'en fra igen. Det skal du gøre ved at følge ovenstående instruktioner.

Fjerne geotagging fra billeder

Nogle telefoner kan være sat op til at indsamle GPS data til billeder, så det er muligt at se, hvor de blev taget. Denne funktion slås automatisk fra, når GPS'en er slået fra. Når du går ind i kameraet, vil du blive spurgt om tilladelse til at bruge din placering. Dette skal du trykke annullere til.

Find din telefon


Windows telefoner kommer med muligheden for at finde din telefon, hvis du har mistet den, eller den er blevet stjålet. Du skal gå ind på <http://windowsphone.com>. Herfra er det muligt at finde mobilen via GPS'en, låse mobilen og gendanne fabriksindstillinger og dermed slette alt indhold. Det er en meget god funktion, men det er muligt for andre at udnytte disse funktioner, hvis de får adgang til det. Denne funktion kan ikke slås fra på Windows telefoner. Det er derfor en god idé at have GPS'en slået fra, når du ikke bruger den og have en stærk adgangskode til din Window-konto.

Vær varsom, når du henter apps

Det er vigtigt at tænke sig om, når man henter apps. Når du henter appen kan du vælge "oplysninger" ved at kører fingeren til højre eller venstre. Under "kræver" kan du se, hvilke funktioner appen ønsker tilladelse til. Her er det en god idé at overveje, om de tilladelser, appen ønsker, giver mening. F.eks. giver det ikke mening for en lommelygte app at have adgang til din placering eller din mikrofon. Når en app er installeret er det ikke muligt at ændre på tilladelserne. Det er også vigtigt at tænke over, om denne app er nødvendig for dig.

For at se hvilke tilladelser dine installerede apps har, kan du slå dem op i "Store" appen og læse om dem der.

På telefoner med Windows 8.1 Update 2 eller nyere er det muligt at kontrollere nogle af de tilladelser, appen har, efter den er installeret.

1. Gå ind i indstillinger 
2. Tryk på "apphjørnet"
3. Tryk på "Apps"

Her kan du vælge hvilke apps, der skal have eller ikke have adgang til f.eks. dit kamera, ved at trykke på "avanceret"


Eksempel:


Vælg Facebook og Skype. Tryk på fluebenet. Derefter tryk på avanceret og vælg kameraknap fra.

Sluk for Wifi og Bluetooth


Ved at slukke for wifi og bluetooth kan du mindske sandsynligheden for, at andre får adgang til data fra din telefon.


For at slukke Wifi

1. Gå ind i indstillinger 
2. Tryk på menuen "Wi-Fi"
3. Vælg fra

Eller åben Quick menuen ved at stryge fingeren ned fra toppen af skærmen og trykke på 

For at slukke bluetooth

1. Gå ind i indstillinger 
2. Tryk på menuen "Bluetooth"
3. Vælg fra

Eller åben Quick menuen ved at stryge fingeren ned fra toppen af skærmen og trykke på 

Opsætning af ny Windows-telefon

Når du tænder for din nye telefon, vil du først blive bedt om at vælge sprog og forbinde til et trådløst netværk. Derefter vil du blive spurgt ind til "Wi-fi assistent". Dette er en funktion, der automatisk forbinder telefonen til et trådløst netværk, accepterer betingelserne og deler adgang til Wi-fi-netværket med dine kontakter. Det anbefales at slå både det trådløse netværk og Wi-fi assistent fra, da de begge benytter din GPS. Bagefter vil du blive spurgt om telefon indstillinger.

Her har du to valg: "Anbefalet" og "brugerdefineret". Her skal du vælge brugerdefineret. Slå følgende muligheder fra, da de alle sender oplysninger til Microsoft.

- Send Wi-fi-forbindelsesoplysninger for at finde Wi-fi-forbindelser i nærheden
- Send oplysninger om tastaturbrug for at forbedre tekstforslag med mere
- Lad apps bruge mit annonce-id til oplevelser på tværs af apps
- Send feedback om telefonbrug for at forbedre produkter og tjenester fra Microsoft og Microsofts partnere

Lad være med at tilmelde dig 'Produktforbedringsprogrammet'.

Nulstil telefonen

Hvis du er bange for, at der er blevet installeret spyware eller virus på din telefon, kan du nulstille den. Når du nulstiller telefonen, er det en god idé at gemme det, du vil beholde på din mobil ved enten at lægge det over på en computer, gemme det ned på et SD-kort eller lign. eller lave en sikkerhedskopi.


Lav en sikkerhedskopi (for at lave en sikkerhedskopi skal du have en Microsoft konto).

1. Gå ind i indstillinger 
2. Vælg menuen "backup"
3. Vælg hvad du vil lave en sikkerhedskopi af

HUSK! at tilslutte din telefon til det trådløse internet

Bedst ikke at lave en sikkerhedskopi af dine apps, da mobilen vil geninstallere dine apps og du dermed risikerer at hente den eller de apps, der skabte problemet til at starte med.

For at nulstille telefonen skal du:

1. Gå ind i indstillinger 
2. Vælg menuen "Om"
3. Tryk på "nulstil telefonen"